

HYGIEJNE VED ARBEJDE MED VANDLEDNINGER FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE



Drikkevand betragtes som en fødevarer

Skanderborg Vand A/S er ISO 22000 certificeret og derfor skal der til en hver tid sikres en høj drikkevandskvalitet, også når man arbejder med vandledninger.

Der stilles krav til **alle**, som arbejder med vandforsyningens ledninger:

- Der **skal** fremvises gyldigt hygiejnebevis fra DANVA eller Danske Vandværker:

Alle som arbejder i vandbanen, skal have deltaget i DANVAs "Praktisk hygiejne ved vandforsyning, modul 4 på drikkevandsoperatøruddannelsen eller Danske Vandværkers "hygiejnekursus" med e-learning.

Alle som arbejder ved vandforsyningen, men **IKKE** i vandbanen, skal have deltaget i DANVAs "Hygiejne-kursus for entreprenører".

- Forsyningens retningslinjer for arbejde med vandledninger skal til en hver tid overholdes [se på hjemmeside HER](#)
- Retningslinjer for udgravning ifm. ledningsarbejde skal til en hver tid overholdes [se på hjemmeside HER](#)

Når du arbejder med vandledninger

Skal der medbringes:

- Sprøjtetønder med desinficeringsmiddel
- Renseservietter til rengøring af hænder
- Poser og tape til lukning af rørender
- Rent papir til aftørring.

Der kan efter ønske lånes en kasse med ovenstående efter aftale med vandforsyningen.

Materialer og produkter

Alle materialer og produkter der benyttes i forbindelse med ledningsarbejdet, skal være godkendt til fødevarer. Er du i tvivl **skal** vandforsyningen kontaktes inden brug.

Inden ledningsarbejdet

- Ventiler lukkes langsomt for at undgå trykstød og turbulens i ledningerne
- Rør, ventiler, fittings og anden materiale kontrolleres for fejl/defekt
 - Er der fejl/defekt, kasseres materialet
 - Er der ingen fejl, desinficeres materialet før brug.

Under ledningsarbejdet

- Alle rørender som der ikke arbejdes på, skal være lukket med prop eller plastikpose
- Der skal sikres at der er frigravet, min. 40 cm rundt om vandledningen, så rørenderne kan holdes frie og vandstanden i graven kan holdes under rørenderne, om nødvendigt benyttes dykpumpe
- Sikre at værktøj og udstyr er rent.

Afslutning af ledningsarbejdet

- Ledningerne skal minimum gennemskylles med rent drikkevand 3 x rørvolumen
- Skyllevandet ledes til kloakledning.

Rør	Volumen (L)*	3x volumen (L)
10 m ø32	5,39	16,17
10 m ø40	8,35	25,05
10 m ø63	24,11	72,33
10 m ø75	34,21	102,63
10 m ø90	49,27	147,81
10 m ø110	73,59	220,77
10 m ø160	156,15	468,45
10 m ø225	308,53	925,59
10 m ø315	605,24	1815,72
10 m ø400	976,46	2929,38

Idriftsættelse af ledninger

- Når ventiler skal åbnes, kontaktes vandforsyningen på **tf. 87 93 93 70**.

Mandskabsvogne

- For at mindske risikoen for forurening med spildevand til drikkevandet, skal der ved ledningsopgaver, hvor der både arbejdes med spildevand- og vandledninger, være opdeling af mandskab f.eks. ved at have to mandskabsvogne
- Der skal være adgang til rindende vand, så god personlige hygiejne, kan opretholdes.

Prøvetagning

Skal der udtaget prøver efter arbejdet, skal Skanderborg Vand A/S kontaktes via service@skandbrorgforsyning.dk minimum 14 dage før ønsket prøvetagning.